

## MACHINES ÉLECTROSOUDEABLES

### Kit connecteurs pour machines électrosoudables - PDT04

Les connecteurs s'encrassent ou se déforment à l'usage. Cette forme d'usure est inévitable dans les conditions d'application des machines à souder. Elle doit être contrôlée lors de la mise au propre de la machine après chaque chantier car elle peut entraîner son dysfonctionnement. Un remplacement simple est alors recommandé à chaque fois qu'il est nécessaire.

Cette seule opération est désormais possible par vos soins. Elle évite l'immobilisation de la machine à souder pour SAV.

#### Domaines d'application

Connecteurs destinés aux machines électrosoudables.

#### Caractéristiques techniques

| Référence | Pour machines  |
|-----------|--|
| 10200000  | TINY, MONOMATIC, POLYCONTROL, POLYMATIC ET POLYMATIC PLUS (avant 2023)           |
| 102000RX  | SMARTFUSE 160/180, SMARTFUSE, POLYCODE, POLYMATIC PLUS (version 2023) ET POLYMAX |
| 20200000  | SMARTFUSE 160/180, SMARTFUSE, POLYCODE, POLYMATIC PLUS (version 2023) ET POLYMAX |

Outils nécessaires : une clé plate, une pince à molette et une pince à bec. Non fournies avec le kit.

#### Données logistiques

| Référence | Pièce     |
|-----------|-----------|
|           | Poids(kg) |
| 10200000  | 0,017     |
| 102000RX  | 0,03      |
| 20200000  | 0,025     |



20200000



10200000



102000RX