







NOTICE D'UTILISATION (1/2)

ANCLAJE AXIAL / AXIAL RESTRAINT / AXIALER VERANKERUNG / ANCRAGE AXIAL

	ESPAÑOL	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS
	Las unión FIX-U está diseñada para soportar las fuerzas axiales en tubos plásticos. Respetar las indicaciones especificadas en la etiqueta.	The FIX-U couplings are designed to withstand the axial forces of plastic pipe lines. The specifications on the label must be observed.	Die Rohrkupplung FIX-U ist ausgelegt um axiale Kräfte von Plastikrohren aufzunehmen. Beachten Sie die Angaben auf dem Produktetikett.	Le raccord FIX-U est conçu pour résister aux forces axiales dans des tuyaux métalliques. Respecter les indications spécifiées sur l'étiquette.
1 	Limpiar los extremos de los tubos y eliminar las irregularidades que puedan existir. Colocar en cada extremo de los tubos un anillo interior. (A)	Clean the pipe ends and remove any irregularities. Place an inside stiffener in each pipe end. (A)	Reinigen Sie die Rohrenden und entfernen Sie eventuelle Unregelmäßigkeiten. Setzen Sie in beiden Rohrenden einen Innenstützring (A) ein.	Nettoyer les extrémités des tuyaux et éliminer toute irrégularité existante. Placer dans les extrémités des tuyaux une bague intérieure. (A)
2 	En el extremo de los tubos, hacer una marca a una distancia igual a la mitad del ancho de la unión.	Measure and mark half the width of the coupling on each pipe end.	Markieren Sie die halbe Kupplungsbreite an beiden Rohrenden.	Marquer à chaque extrémité des tuyaux la moitié de la largeur du raccord à installer.
3 	Deslizar la unión sobre el extremo de uno de los tubos sin abrirla.	Slide the coupling over one pipe end without opening the coupling.	Schieben Sie die Rohrkupplung über ein Rohrende ohne die Kupplung zu öffnen.	Faire glisser le raccord sur l'extrémité d'un des tuyaux sans ouvrir le raccord.

NOTICE D'UTILISATION (2/2)

ANCLAJE AXIAL / AXIAL RESTRAINT / AXIALER VERANKERUNG / ANCRAGE AXIAL

	ESPAÑOL	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS
4 	Encarar el segundo tubo, teniendo cuidado de alinear los tubos concéntricamente y de que los extremos estén bien apoyados. Dejar una separación mínima entre los tubos (<10 mm). Ver tolerancias indicados en la etiqueta.	Bring the second pipe closer to the pipe end already fitted with the coupling. Align both pipes concentrically and make sure that they are resting on a firm support. Check the tolerances indicated on the label.	Positionieren Sie das zweite Rohrde. Achten Sie darauf, dass die Rohre konzentrisch ausgerichtet und gut gestützt sind. Lassen Sie nur einen minimalen Rohrendenabstand (<10 mm). Siehe Toleranzen auf dem Produktetikett.	Placer en face le deuxième tuyau en prenant soin de les aligner concentriquement et que les extrémités soient bien appuyées. Laisser une distance minimale entre les deux tuyaux (<10 mm). Voir les tolérances spécifiées sur l'étiquette.
5 	Colocar la unión entre las marcas realizadas al principio y comprobar que el acero del cierre de la unión este correctamente centrado.	Slide the coupling into place, between the two marks (step 2). Make sure that the inner steel plate is correctly placed under the lock.	Platzieren Sie die Rohrkupplung zwischen die Markierungen (Schritt 2). Stellen Sie sicher, dass das Verschlussblech korrekt unter dem Verschluss liegt.	Placer le raccord entre les marques faites avant et vérifier que la fermeture d'acier intérieure du raccord soit correctement centrée.
6 	No girar la unión ni el tubo durante el apriete de los tornillos. Es muy importante no sobrepasar el par de apriete. Iniciar el apriete con una llave de chicharra. Apretar los tornillos alternativamente (cierres con 3 tornillos avanzar primero el tornillo central). Continuar con una llave dinamométrica. Ajustarla al par de apriete indicado en la etiqueta de la unión. Seguir apretando los tornillos hasta el «clic» característico.	Do not rotate the coupling or the pipes while you are tightening the screws. Start tightening them with a ratchet spanner, alternating between the screws. Important: Do not exceed the torque rate. If the lock has three screws, you must tighten the central screw first. Carry on tightening with a torque wrench after you have adjusted the wrench to the torque rate indicated on the label. Keep on tightening until you hear the typical "click" noise.	Während dem Verschliessen darf weder die Rohrkupplung noch das Rohr gedreht werden. Ziehen Sie die Schrauben abwechselnd an ohne das Anziehmoment zu überschreiten. Bei Verschlüssen mit drei Schrauben zuerst die mittlere Schraube anziehen. Ziehen Sie danach die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel mit dem angebenen Anziehmoment auf der Produktetikette an, bis der typische «klick» ertönt.	Ne tourner pas le raccord ni le tuyau lors du serrage des vis. Commencer le serrage avec une clé à cliquet. Serrer les vis alternativement. C'est très important de ne pas dépasser le couple. Pour les fermetures avec trois vis commencer à serrer la vis centrale. Continuer le serrage avec une clé dynamométrique. Serrer jusqu'au couple indiqué sur l'étiquette du raccord. Continuer a serrer les vis jusqu'à écouter le «clic» caractéristique.
7 	Si se quiere ensayar la unión hidráulicamente, puede aplicarse hasta 1,25 veces la presión de trabajo (PT).	If testing is required, you can carry out a hydraulic test increasing the pressure up to 1.25 times the working pressure (PS).	Wenn nötig, kann die Rohrkupplung bis zum 1,25 fachen Betriebsdruck (PS) geprüft werden.	Si on veut essayer le raccord hydrauliquement, il est possible d'appliquer 1,25 fois la pression de service (PS).